



gruppe	text	side	gruppe	text	side
A1	JOSTY KIT's	8	A34	HF 395, bredb.-antenne-forst.	41
A2	AE-print	9	A35	LF 20, 1,2W germaniumforst.	42
A3	AE-byggesæt AE1 - AE10	10	A35	LF 30, germaniumforst.	42
A4	AF 20, 2W forstærker	11	A36	LF 35, høj-ohm's forforst.	43
A4	AF 25, mixer	11	A36	LF 76, kunststereoenhed	43
A5	AF 30, pick-up forforstærker	12	A37	LF 380, 4 kanal enhed	44
A5	AF 35, høj Ohm forforstærker	12	A37	LF414, 2-vejs delefilter	44
A6	AF 45, linieforstærker	13	A38	LF418, 2-vejs delefilter	45
A6	AF 80, 1/2 W forstærker	13	A38	LF 424, 2-vejs delefilter	45
A7	AF 90, tonekontrol	14	A39	LF 428, 2-vejs delefilter	46
A7	AF 95, tonemodul	14	A39	LF 434, 3-vejs delefilter	46
A8	AF 215 & AF 230 forst. kompl.	15	A40	LF 438, 3-vejs delefilter	47
A9	AF 241, tonemodul	16	A41	MI 5, timerprint til AT70	48
A10	AF 251, pick-up forforstærker	17	A41	MI 10, strøm/spændingsmeter	48
A11	AF 302, efterklangsforstærker	18	A42	MI 60, multivibrator	49
A11	AF 305, samtaleforstærker	18	A42	MI 80, tonegenerator	49
A12	AF 310, 10W modulforst.	19	A43	VU-meter MI 91	50
A12	AF 320, 20W modulforst.	19	A43	Balancemeter MI92	50
A13	AF 340, 40W modulforst.	20	A44	MI 302, transistortester	51
A13	AF 360, 50W modulforst.	20	A44	MI 450, elektronisk ur	51
A14	AF 410, 100W modulforst.	21	A45	NT 10, 9V strømforsyning	52
A15	AT 5, elektronisk relæ.	22	A45	NT 40, variabel strømforsyning	52
A15	AT 15, automatisk blinker	22	A46	NT 50, variabel strømforsyning	53
A16	AT 20, tonestyriingsenhed	23	A46	NT 300, laboratoriestrømfors.	53
A16	AT25, viskerrobot	23	A47	NT 305, spændingsomsætter	54
A17	AT 30, fotoforstærker	24	A47	NT 310, strømforsyning	54
A17	AT 50, vekselstrømsregulator	24	A48	NT 315, variabel strømforsyn.	55
A18	AT 56, vekselstrømsregulator	25	A48	NT 316, variabel strømforsyn.	55
A18	AT 60, lys-show	25	A49	NT 330, strømforsyning	56
A19	AT 65, 3-kanal lys-show	26	A49	NT 340, strømforsyning	56
A19	AT 70, fototimer	26	A50	NT 360/410, strømforsyning	57
A20	AT 345, omdrejningstæller	27	A51	STEREO 60 SINCLAIR	58
A21	AT 366, strobolight	28	A51	AFU til STEREO 60	58
A21	AT 390, FM-støjspærrer	28	A52	PZ5-6-8 og Z30-50	59
A22	GP 304, 10W mono grundprint	29	A53	MICROMATIC	60
A23	GP 310, 2x10W grundprint	30	A53	PROJECT 605	60
A23	GP 312, 10W mono/12V grundp.	30	A54	SUPER IC-12	61
A24	GP 340, 2x25W grundprint	31	A55	Vejl. i mekanisk montage	62
A25	GP 360/410, orkesterforst.	32	A57	Universal-boards	64
A26	GP 400, mono grundprint	33	A59	A210 UNIVERSALBOARD	66
A27	GU 15, guitarbooster	34	A60	Ætsesæt	67
A27	GU 20, bass-guitar booster	34	A60	Jernchlorid	67
A28	GU 330, tremolo	35	A61	Print-lay-out-dele	68
A29	HF 61, diodemodtager	36	A62	Print-spray's	69
A29	HF 65, FM sender	36	A63	OVERFØRINGSBOG-	
A30	HF 75, lege-modtager	37		STAVER OG TAL	70
A31	HF 305, HF-converter	38			
A32	HF 310, FM-modtager	39			
A32	HF 325, FM-modtager	39			
A33	HF 330, stereodekoder	40			
A33	HF 380, VHF antenneforstærker	40			
A34	HF 385, UHF antenneforstærker	41			